

Leitfaden

Inbetriebnahme PLENTICORE plus Wechselrichter in Verbindung mit einer BYD Battery-Box HV H5.1 – H11.5



Dieser Leitfaden ersetzt nicht die für die ordnungsgemäße Montage und Installation benötigten Bedienungsanleitungen bzw. Handbücher.

Die wiedergegebenen Gebrauchsnamen, Handelsnamen bzw. Warenbezeichnungen und sonstige Bezeichnungen können auch ohne besondere Kennzeichnung (z.B. als Marken) gesetzlich geschützt sein. Die KOSTAL Solar Electric GmbH übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für deren freie Verwendbarkeit. Bei der Zusammenstellung von Abbildungen und Texten wurde mit größter Sorgfalt vorgegangen. Trotzdem können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Die Zusammenstellung erfolgt ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



WICHTIGE INFORMATION

Die Montage darf nur von einer ausgebildeten und qualifizierten Elektrofachkraft erfolgen! Beachten Sie die Sicherheitshinweise in der Betriebsanleitung zum Wechselrichter und der Batterie.

Um das KOSTAL Speichersystem komplett in Betrieb zu nehmen und alle notwendigen Einstellungen vornehmen zu können wird der Service Code und ein Computer/Tablett sowie der Batterie Freischaltcode benötigt.

Bei allen Arbeiten am Wechselrichter oder an den Zuleitungen muss der Wechselrichter sowie die Batterie vollständig spannungsfrei geschaltet werden. Schauen Sie dazu in die entsprechenden Betriebsanleitungen der jeweiligen Geräte (Wechselrichter/Batterie).

ACHTUNG – Folgende Punkte sollten unbedingt berücksichtigt werden um eine erfolgreiche Inbetriebnahme des PLENTICORE plus Wechselrichter mit der BYD Battery-Box HV vorzunehmen.

- Das es notwendig sein kann auf die Webserver des Wechselrichters, der BYD Battery-Box HV und dem KOSTAL Smart Energy Meter (KSEM) zu gelangen, sollte ein kleiner Router im Gepäck mitgeführt werden. Ist bereits ein Kundennetzwerk vorhanden in dem alle Geräte eingebunden sind kann auf den Einsatz eines externen Routers verzichtet werden. Auch im Servicefall, wenn etwas nicht korrekt funktioniert oder überprüft werden soll ist der Zugang auf alle befindlichen Geräte in der Anlage erforderlich, um z.B. via TeamViewer Support zu leisten.
- Alle notwendigen und aktuellen Updates f
 ür Wechselrichter, Batterie und Smart Meter sollten stets auf dem Rechner mitgef
 ührt werden. Ist kein Internet vorhanden, so kann auch kein Update durchgef
 ührt werden.
- 3. Alle notwendigen Bedienungsanleitungen, Short Manuals oder Quick Guides sollten stets in der aktuellen Version in Papierform oder als PDF Datei auf dem Rechner zur Verfügung stehen. Ohne diese ist keine Installation und anschließende Inbetriebnahme möglich. Auch kann kein Support gewährt werden, wenn aufgrund von fehlenden Dokumenten oder notwendigen Updates keine Ordnungsgemäße Installation durchgeführt wurde.
- 4. Die Inbetriebnahme ist in **3 STEPS** durchzuführen.

STEP 1: Installation und Inbetriebnahme des Wechselrichters - aktuelle FW für den Wechselrichter aufspielen, den verwendeten Energy oder Smart Meter im Wechselrichter auswählen, die korrekte Sensorposition auswählen und die notwendigen Einstellungen (dynamische Wirkleistungsreduzierung, Zero Feed-in usw.) vornehmen. (Im Servicemenü jedoch noch keine Batterie auswählen)

Wechselrichter geht ohne Fehlermeldung in Betrieb und speist ein: JA NEIN

JA – weiter zu STEP 2 / NEIN – Fehlerursache ermitteln und beheben

SOLAR ELECTRIC



STEP 2: Aufbau der BYD Battery-Box HV (DC-Stecker noch nicht mit dem Wechselrichter verbinden, aktuelles Update aufspielen und die Batterie im Webserver konfigurieren.

Batterie wurde konfiguriert zeigt keine Fehlermeldungen: JA NEIN

JA – weiter zu STEP 3 / NEIN – Fehlerursache ermitteln und beheben

STEP 3: Inbetriebnahme des PLENTICORE plus zusammen mit der BYD Battery-Box HV

- Batterie ausschalten
- Wechselrichter ausschalten
- DC-Kabel der Batterie mit Wechselrichter verbinden
- Wechselrichter wieder einschalten und warten bis er wieder einspeist
- Batterie wieder einschalten
- im Servicemenü des Wechselrichters die Batterie auswählen
- nach kurzer Zeit geht die Batterie in den RUN Modus und gibt DC-Verbindung zum Wechselrichter frei

	Wechselrichter speist ein und	die Batterie wird geladen bzw. entladen: JA	NEIN
--	-------------------------------	---	------

JA – Glückwunsch / NEIN – Fehlerursache ermitteln und beheben

Verbindung der RS485 Steuerleitung des Energy Meters oder Energy Managers mit dem SCB (X452) des PLENTICORE plus Wechselrichters.



Blick von oben auf den

Connection assignment of RS485 plug:

Pin	Marking	Description
1	VCC	Voltage output to supply ext. devices 9 V \pm 10% / max. 280 mA
2	GND	Ground
3	A	RS485 Data A
4	В	RS485 Data B

RS485 interface A - preconfigured for PLENTICORE plus/PIKO IQ RS485 interface B - preconfigured for PIKO MP plus



BITTE BEACHTEN: Der KOSTAL Smart Energy Meter und der Energy Manger EM300 LR haben unterschiedliche RS485 Stecker-Belegungen.



Blick von oben auf den **KOSTAL Smart Energy Meter**





Blick von oben auf den **B-control EM300 LR**

- > Die Modbus RTU Schnittstelle A ist standardmäßig mit den Ausleseintervallen für den PLENTICORE plus bzw. PIKO IQ Wechselrichtern vorkonfiguriert.
- > Der KOSTAL Smart Energy Meter kann ohne PC (Anpassen der Parameter) und weitere Einstellungen direkt in die Unterverteilung eingebaut und mit dem Wechselrichter verbunden werden. Das Gerät ist sofort einsatzbereit.

Schnittstelle RS485	Ā	
Aktiviere Slave	A	
Voreinstellung	PIKO IQ / PLENTI	C ~
Erweitert		
Slave Adresse	1	
Baudrate	38400	\$
Datenbits	8	\$
Parität	Keine	\$
Stoppbits	2	\$

verbinden.



SOLAR ELECTRIC

Verbindung der RS485 Steuerleitung der BCU von der BYD Battery-Box HV mit dem SCB (X601) des PLENTICORE plus Wechselrichters.



> Konfiguration der BCU der BYD Battery-Box HV über WLAN

- Das WLAN am Computer aktivieren
- Die BYD Batterie aus der Liste an Geräten im WLAN Netz auswählen
- Den Netzwerkschlüssel für den WLAN der BYD Batterie Zugang eingeben: 123456789
- In der URL-Zeile des Browsers nun die IP der BCU eingeben: 192.168.5.1
- Es öffnet sich ein Login-Fenster
- Als Benutzername: installer und als Passwort: byd@12345 eingeben und bestätigen
- Es öffnet sich der Webserver mit der "HOME" Seite
- Im Menü auf den Punkt "Installation" klicken
- Es öffnet sich das Fenster "Installation"
- Hier nun werden die benötigen Werte der Batterie eingegeben





Es startet der Installations-Wizard mit dem Step 1. Geben Sie hier die Uhrzeit und das Datum ein und klicken Sie auf "Next"

Build Your Dreams				Clean
Battery-Box HV		0	0	
Privacy Policy		STEP 1	STEP 2	FINISH & REBOOT
nstallation				
lome				
evice Information	Time and Date *	Linux 00	Minu 12 Dave 25 A	tenthi 02 Vees 2010
stallation Config	Time and Date	Hour. 09	Nin. 12 Day. 25 N	Ionuii. 03 Fear. 2019
atistics Information				
urrent Alarm				
istory Alarm				
in Data				
et Password				
Update				

- Im Step 2 der Installation muss die Anzahl der verbauten Speichermodule "Series Battery Counts", der Wechselrichterhersteller "Inverter" und das Land "Country" eingegeben werden.
- Anschließend den Button "Finish" anklicken. Es erscheint ein kleines Fenster mit der Frage: "Are you sure" hier bitte den Button OK anklicken. Nun wird die Installation abgeschlossen und das System führt einen Reeboot durch.

BYD Build Your Dreams				Clean En	ergy Change L
Battery-Box HV	0		0		
Privacy Policy	STEP	1	STEP 2	FINISH & REBOOT	
Installation					
Home					
Device Information	Server ID Address *	hhavhsan	r hyd com cn		
Installation Config	Series Battery Counts *	9			
Statistics Information	Inverter *	KOSTAL	~		
Current Alarm	Country * Asterisk (*) indicates required	Germany		v	
History Alarm			Previous Fin	şh.	
Run Data			6		
Set Password					
Update					

- Es muss die Zeit und das Datum eingegeben werden
- Anschließend den Button "Next" anklicken
- Series Battery Counts Anzahl Speichermodule eingeben 4 bis 9
- Inverter Wechselrichterhersteller auswählen KOSTAL
- Country Das Land auswählen Germany
- Abschließend den Button "Finish" anklicken
- Das Batteriesystem startet neu und ist betriebsbereit



> Erstinbetriebnahme des PLENTICORE plus Wechselrichters

- Achtung: Inbetriebnahme nur bei ausreichender PV-Spannung und Einstrahlung möglich
- Kontrolle, ob die RS485 Verbindung Energy Meter → SCB Wechselrichter in Ordnung ist
- DC Stecker der PV Strings anstecken
- DC Stecker der Batterie anstecken
- AC Sicherungen zuschalten
- DC Switch einschalten
- Der Startvorgang des Wechselrichters hat begonnen
- Im Display des Wechselrichters erscheint der Installationsassistent
- Die Inbetriebnahme kann vollständig über das Display durchgeführt werden
- Hierzu einfach den Anweisungen im Display folgen
- Alternativ kann auch die Inbetriebnahme zum Teil über den Webserver erfolgen
- Im Display Sprache, Datum und Land auswählen
- Im Display IPv4 / DHCP aktivieren
- Im Display NSR Germany-Länderrichtlinie auswählen und Installation abschließen
- Alle weiteren Einstellungen im Webserver des Wechselrichters vornehmen
- IP Adresse wird im Display angezeigt, alternativ ablesen oder
- In der URL-Zeile des Browsers nun die IP des Webservers eingeben
- Es öffnet sich das Login Fenster

Um sich als Installateur auf dem Webserver einloggen zu können wird der "Master key" welcher auf dem Typenschild des Wechselrichters zu finden ist und der Service Code "PARAKO Passwort" benötigt.

Typenschild auf dem PLENTICORE plus



SOLAR ELECTRIC



- Im Servicemenü können jetzt alle anderen Einstellungen vorgenommen werden
- Im Servicemenü → Energiemanagement: Auswahl Energy Meter und Position des Sensors

		plus ● Einspeisen	
🕅 Home 🍘 Mome	entanwerte 🛄 Statistik 🖹 Logdaten	🌣 Einstellungen 👻 🕈 Servicemenü 👻	🕰 Update 🛛 🗘 Info
	Allgemein	Netzparametrierung	
	Energiemanagement	Parametrierungsbericht	
	Generatoreinstellungen	Blindleistungseinstellungen	
	Batterieeinstellungen	Anfahrrampe	
	Externe Hardwareeinstellungen	LVRT / HVRT	
	Digitaleingänge	P(f)	
	Schaltausgang	P(U)	
	Zusatzoptionen	Einschwingzeit	
		Netz- und Anlagenschutz	
		Netz- und Anlagenschutz Selbsttest	

Empfang der Broadcast-Steuersignale aktivieren



	E plus ● Einspeisen			• Einspeisen
🟶 Home 🌚 Momentanwerte 📠 Statistik 🗟 Logdater	🔅 Einstellungen 👻 🦩 Servicemenü 👻 🧆 Update 🛛 Info	₩Home dB Mom	nentanwerte 🛄 Statistik 🖻 Logdaten	🌣 Einstellungen 👻 🛉 Servicemenü 👻 🤷 Update 🛛 Info
Energiem	anagement		Energiema	anagement
Energiezähler	TQ EM300		Energiezähler	KOSTAL Smart Energy Meter
Sensorposition	Netzanschlusspunkt v		Sensorposition	Netzanschlusspunkt
Begrenzung der Wirkleistung auf [W]	10000		Begrenzung der Wirkleistung auf [W]	10000
Es erfolgt eine dynamische Begrenzung der V Hausverbrauchs.	Virkleistung unter Berücksichtigung des		Es erfolgt eine dynamische Begrenzung der W Hausverbrauchs.	irkleistung unter Berücksichtigung des
Speicherung von überschüssiger AC-Ener	gie aus lokaler Erzeugung		Speicherung von überschüssiger AC-Energ	ie aus lokaler Erzeugung
Wenn an den Digitaleingängen eines anderen 1 angeschlossen ist, können diese Signale zur V UDP-Broadcast an alle Wechsetrichter im lokal Ebensok kann ein lokaler. Europiennanger Sign im lokalen Netzwerk erzeugen. Empfang der Broadcast-Steuersignale akt	Wechsekrichters ein Rundsteuerempflinger Rirk-sowire Blindleistungssteuerung per Ien Netzwerk (LAN) verteilt werden. ale zur Wirk-sowie Blindleistungssteuerung ivieren		Wenn an den Digitaleingängen eines anderen W angeschlossen ist, können diese Signale zur W UDP-Broadcast an alle Wechselrichter im Jokale Ebenso kann ein Jokaler Energiemanager Signal im Jokalen Retzerek erzugen.	Vechsehichters ein Rundsteuerempfänger irk- sowie Bilndleistungssteuerung per en Netzwerk (LAN) verteilt werden. le zur Wirk- sowie Bilndleistungssteuerung vieren
Speic	hem 😫		Speich	nem 😫



Im Servicemenü → Energiemanagement: Speicherung von überschüssiger AC-Energie aus lokaler Erzeugung aktivieren

	Eplus ● Einspeisen
🕷 Home 🏘 Momentanwerte 📶 Statistik 🖹 Logdaten	🌣 Einstellungen 👻 🕴 Servicemenü 👻 🤷 Update 🛛 Info
Energiema	anagement
Energiezähler	KOSTAL Smart Energy Meter
Sensorposition	Netzanschlusspunkt
Begrenzung der Wirkleistung auf [W]	10000
Es erfolgt eine dynamische Begrenzung der Wi Hausverbrauchs.	irkleistung unter Berücksichtigung des
Speicherung von überschüssiger AC-Energi	ie aus lokaler Erzeugung
Wenn an den Digitaleingängen eines anderen W angeschlossen ist, können diese Signale zur Wi UDP-Broadcast an alle Wechselrichter im lokale Ebenso kann ein lokaler Energiemanager Signal im lokalen Netzwerk erzeugen.	echselrichters ein Rundsteuerempfänger rk- sowie Blindleistungssteuerung per en Netzwerk (LAN) verteilt werden. e zur Wirk- sowie Blindleistungssteuerung
Empfang der Broadcast-Steuersignale aktiv	vieren
Speich	ern 🖺

Checkbox: "Speicherung von überschüssiger AC-Energie aus lokaler Erzeugung"

Dieses Features funktioniert sowohl mit dem Energy Manager von B-control, dem EM300 LR als auch mit dem KOSTAL Smart Energy Meter (KSEM). WICHTIG: Der Sensor (Energy Manager/Meter) muss in der Position "Netzanschlusspunkt" montiert sein.



Im Servicemenü → Batterieeinstellungen: Hier werden alle Einstellungen f
ür die angeschlossene Batterie vorgenommen

		ORE plus • Einspeisen	
🖀 Home 🚳	Momentanwerte 🔟 Statistik 🖹) Logdaten 🎄 Einstellungen 🗸 🕈 Servicemenü 🗸 😵	Info
	Allgemein	Netzparametrierung	
	Energie Energiemanagement	Parametrierungsbericht	
	Sensor	Blindleistungseinstellungen	
	Batterieeinstellungen	Anfahrrampe	
	Externe Hardwareeinstellung	igen LVRT / HVRT	
	Digitaleingänge	P(f)	
	Schaltausgang	P(U)	
	Zusatzoptionen	Einschwingzeit	
	Update	Netz- und Anlagenschutz	
		Netz- und Anlagenschutz Selbsttest	
希 Home 🛛 Morr	PLENTICO nentanwerte 💵 Statistik 🖹 Logdat	PRE plus ● Einspeisen aten ∲Einstellungen → ∱Servicemenü → 🍄 Update 🖓	₽ Info
	Batterie	eeinstellungen	
	Batterietyp	BYD B-Box HV ~	
	Batterieeinstellungen		
	Batterienutzung ab [W]	50	
	Batterienutzungsstrategie	Automatisch ~	

ntelligent verbinden.



Min. Entladungstiefe (SoC) [%]

Intelligente Batteriesteuerung aktivieren

5

~



- Nach Abschluss aller Einstellungen läuft das KOSTAL Speichersystem. Die grüne LED am Wechselrichter leuchtet.
- Der PLENTICORE plus (bzw. PIKO IQ) ist nun betriebsbereit

Ein Firmware Update ist verfügbar: Download über unsere Homepage

Die zum Zeitpunkt der Installation jeweils freigegebene/aktuelle Software für den PLENTICORE plus Wechselrichter herunterladen und installieren. Diese Software kann von unserer Homepage unter folgendem Link heruntergeladen werden: <u>https://www.kostal-solar-electric.com/de-</u> <u>de/download/download#PLENTICORE%20plus/PLENTICORE%20plus%2010/Deutschland/Update/</u>

Die Installation des Softwarepakets wie in der Bedienungsanleitung des Wechselrichters ausführlich beschrieben durchführen.

Home	n Momentanwerte 🔟 Statistik 🖹 Logdaten 🌣 Einstellungen → 🦩 Servicemenü → 🏠 Update	Ŷ
	Update	
	Updates sowie Release Notes sind im Download-Bereich auf der Webseite der KOSTAL Solar Electric GmbH verfügbar.	
	Die jeweils aktuellste Version kann auch direkt hier heruntergeladen werden.	
	Updatedatei auswählen	
	Alternativ kann auch eine Updatedatei (.swu) per Drag & Drop hier abgelegt werden.	
	Ausführen 🛩	
	WICHTIGE INFORMATION	
	Im Anschluss an ein erfolgreiches Update startet der Wechselrichter in den regulären Betriebsmodus.	
	Sollte das wider Erwarten nicht erfolgen, schalten Sie den Wechselrichter bitte 2 Minuten DC- und AC-Seitig spannungsfrei und nehmen das Gerät	



Troubleshooting – Inbetriebnahme

- EC 6006: Dieser EC steht f
 ür "Eine parametrierbare Anzahl von Versuchen einen Wert vom Sensor zu lesen ist fehlgeschlagen". Er zeigt einen Fehler in der Kommunikation zwischen dem Energy Meter und dem Wechselrichter an.
 - Ist ein RS485 Datenkabel zwischen Wechselrichter und Smart Meter angeschlossen?
 - Ist der RS485 Stecker überprüft worden, korrekte Pin-Belegung?
 - Liegt eventuell ein Kabelbruch vor, Adern jeweils einzeln überprüfen?
 - Wurde der richtige Energy Meter im Servicemenü ausgewählt?
 - Wurde die korrekte Sensorposition im Servicemenü ausgewählt?
 - Wurde ein Neustart durch RESET am Energy Meter durchgeführt?
- EC 6009: Dieser EC steht f
 ür "F
 ünf Versuche mit dem Batteriesystem zu kommunizieren sind fehlgeschlagen". Er zeigt einen Fehler in der Kommunikation zwischen dem Wechselrichter und der Batterie an.
 - RS485 Datenkabel überprüfen
 - RS485 Stecker überprüfen (Pin-Belegung)
 - Konfiguration der BCU der Batterie überprüfen
 - Position des Jumpers überprüfen, muss auf 2 gesteckt sein, neuere BCU Geräte haben zwei Jumper (hier sind JP1 und JP2 gesteckt)
- EC 5095: Dieser EC steht f
 ür "Der Wechselrichter kann die Batteriespannung am DC-Eingang 3 nicht messen". Bei dieser Meldung wird keine Spannung am DC3 Eingang des WR von der Batterie festgestellt.
 - Ist die Batterie am Leitungsschutzschalter eingeschaltet?
 - Wird auf dem Webserver der Batterie ein Fehler angezeigt?
 - Ist die Polarität der DC-Kabel von der Batterie in Ordnung?
 - Ist die Batterie korrekt konfiguriert?
- Die Batterie ist in Ordnung und zeigt keinen Fehler an. In diesem Fall den PLENTICORE plus Wechselrichter neu starten. Hierzu das Gerät am DC-Switch ausschalten, AC-Sicherungen ausschalten, DC Strings abziehen und 10 Minuten warten. Danach DC-Strings einstecken, AC-Sicherungen einschalten und DC Switch wieder zuschalten. Das Gerät startet erneut. Der EC sollte nicht mehr vorhanden sein und die Batterie wurde erkannt und ist in Betrieb.

Weitere Informationen und Hilfe

- Link zur KOSTAL Downloadseite: <u>https://www.kostal-solar-electric.com/de-de/download/download</u>
- Link zur BYD Software Downloadseite bei EFT: <u>https://www.eft-systems.de/de/downloads</u>
- Link zum Download der TeamViewer Software: <u>https://download.teamviewer.com/full</u>



Bitte den WR registrieren um die Garantie von 5 Jahren zu erhalten.

Link zur Registrierung: <u>https://shop.kostal-solar-electric.com/de/kostal-smart-warranty.html</u>

Grundlegende Informationen zu Kommunikationsstörungen

Die Erfahrung hat gezeigt, dass im Falle von Kommunikationsstörungen häufig Switche oder WLAN-Repeater installiert sind, die Multicasting nicht unterstützen oder Multicastpakete (Stichwort: IPTV, Netzwerkdrucker, IP Kamera, usw.) nicht ordnungsgemäß verarbeiten und verteilen.

Es muss folglich sichergestellt werden, dass die Kommunikationsschnittstellen der PV-Anlage in keiner Form gestört werden.

Wenn keine Multicast-Filterung mit Internet Group Message Protocol (IGMP*) vorgenommen wird, kann eine Überlastung der Schnittstellen stattfinden, da sie permanent auf den Multicastverkehr reagieren müssen, der nicht für sie bestimmt ist.

Bitte beachten Sie, dass KOSTAL weder im Einzelnen Empfehlungen zu geeigneten Netzwerkgeräten aussprechen noch Support zur Netzwerkarchitektur geben kann.

Kommt ein Media-Receiver der Telekom zum Einsatz, der über WLAN, Powerline oder Switch angeschlossen werden soll, finden Sie in der offiziellen Telekom hilft Community eine Liste funktionierender Kombinationen:

https://telekomhilft.telekom.de/t5/Fernsehen/EntertainTV-neu-Liste-funktionierender-Kombinationenmit-WLAN/td-p/1867188

Bitte konsultieren Sie Ihren Netzwerkspezialisten oder Provider, falls Sie weitere Unterstützung benötigen.

*Hinweis: Das aktuelle IGMP in der Version 3 wird z.B. für die Bereitstellung des IP-TV-Dienstes "Entertain" der Deutschen Telekom genutzt.

Weiterhin sind für eine störungsfreie und sichere Datenübertragung folgende Dinge unbedingt zu beachten:

- 1. Signal-, Daten- und Kommunikationsleitungen müssen strikt getrennt von leistungsführenden Kabeln und Leitungen verlegt sein. In Kabelkanälen auf Trennstege achten.
- 2. Nur Kabel und Leitungen für Datenübertragungen verwenden welche für diesen Zweck freigegeben und/oder geeignet sind.
- Der Wechselrichter (zusätzliche Erdung am Gehäuserahmen) und die Batterie (Erdung des BMS) müssen sich auf dem exakt gleichen Erdpotential befinden. Niederohmigkeit der einzelnen Schutzleiter durch eine Messung ermitteln. Nur bei einer sauberen Erdung der Batterie und des Wechselrichters kann eine störungsfreie und sichere Datenübertragung gewährleistet werden.