

Dresden, Juli 2019

Solarmodulstecker

Sehr geehrte SOLARWATT-Partner,

wir möchten Sie bei Ihren Projekten mit unseren hochwertigen Solarmodulen unkompliziert unterstützen.

Deshalb dürfen – nach den Angaben in den SOLARWATT-Montageanleitungen – bei den folgenden Modultypen die vorhandenen Stecker abgeschnitten und ersetzt werden:

Vision 60M

Vision 60M high power

Vision 60M style

Vision 60M black

Vision 60M build

Vision 60P

Vision 36M glass

EasyIn 60M style

Eco 60M style

Eco 60M

Diese Freigabe gilt, sofern folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

1. Das Abschneiden und Ersetzen der vorhandenen Stecker ist ausschließlich durch Fachpersonal und nur am Stringanfang und -ende gemäß der Montageanleitung des jeweiligen Steckerherstellers zulässig.
2. Das Abschneiden und Ersetzen der vorhandenen Stecker muss sach- und fachgerecht und mit vom Steckerhersteller freigegebenen Werkzeugen erfolgen.
3. Das Abschneiden darf am Kabel nur direkt hinter dem zu entfernenden Stecker durchgeführt werden. Als Ersatzstecker dürfen ausschließlich verwendet werden:

Stäubli Electrical Connectors MC4, TE Connectivity PV4 und PV4S, Hirschmann HC4, Phoenix Contact Sunclix.

4. Beim Abschneiden und Ersetzen, sowie bei der anschließenden Kabelverlegung, sind die Mindest-Biegeradien gemäß den SOLARWATT-Montageanleitungen einzuhalten.
5. Die jeweils einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen müssen in jedem Fall beachtet werden.

Etwaige SOLARWATT-Garantien gelten nicht, wenn die vorgenannten Voraussetzungen nicht eingehalten und daraufhin die Solarmodule beeinträchtigt, beschädigt oder zerstört werden.

Diese Freigabe gilt für die von SOLARWATT ab dem Datum dieses Schreibens gelieferten Solarmodule. Der nachträglich angebrachte Ersatzstecker ist von der SOLARWATT-Garantie ausgeschlossen. Die übrigen Garantiebestimmungen gelten fort. Alle anderen Bestimmungen der SOLARWATT-Montageanleitungen bleiben unberührt.

Sie haben Fragen oder wünschen ein persönliches Gespräch? Dann wenden Sie sich einfach an unser Servicecenter unter +49 351 8895-333 oder an Ihren technischen Berater im Außendienst.

SOLARWATT GmbH



Detlef Neuhaus
Geschäftsführer